

USB Type-C巻き取り式ケーブル PD240W 取扱説明書


FUSB-GCAR241シリーズ

安全にお使いいただくために(必ずお読みください)


この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくお使いいただくために、注意点を必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

両側でも片側でもケーブルを絡まずに引き出せる新設計



【両側でケーブルを引き出すとき】
両側のコネクタを持って、左右にゆっくりと引き出してください。



【片側でケーブルを引き出すとき】
片側でコネクタを持ち、片側で本体を持ってコネクタ側をゆっくり引き出してください。

【ケーブルを収納するとき】

ケーブルを引き出すときと同じようにコネクタを持ってケーブルを軽く引き出すと、ロックが外れて自動的にケーブルが収納されます。

※必ずコネクタを持って引き出し、収納を行ってください。

※収納時はケーブルやコネクタの動きにご注意ください。

保証期間：ご購入日より6ヶ月


レシートや納品書などは購入日を証明する書類となりますので大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

●ケーブルやコネクタを分解・改造・修理は絶対にしないでください。発火、発熱、感電や故障の原因になります。●ケーブル・コネクタを無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。また、高温多湿ほこりの多いところ、水中、飲み物などの近くで使用しないでください。●抜き差しの際は、必ずコネクタを持っておこなってください。無理なご使用は火傷や火災の原因になります。●出力電流の大きなUSB充電器(AC充電アダプタなど)を使用すると、規格外の電流が流れる場合があります。本製品や接続機器が加熱、発火、発熱、感電や故障の原因になります。●端子部分が曲がったり、変形したコネクタは使用しないでください。●曲がったり、変形したコネクタを元に戻して使用しないでください。

●ケーブル着脱の際の注意

ケーブルの抜き差しはケーブルを持たずに、必ずコネクタ部分を持って行ってください。断線・ショートする危険があります。



- 全ての機器での動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- 本製品使用時に、万が一接続した機器のデータの消失・破損に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用する際は、必ず使用する機器の注意事項に従ってご使用ください。
- 本製品を乳幼児・児童の近くでご使用する場合は厳密に管理し、手の届かない所に保管し、お子様がいたずらしないようにご注意ください。
- 本製品に接続した機器が正常に動作しない、しなくなった場合は速やかに使用を中止してください。
- 本製品の使用、または故障等によって生じたいかなる事故や直接・間接の損害、機器及び設備・機材等の故障について、弊社ではその一切の責を負いかねます。
- 機器によりケース、カバーを装着した状態では使用できない場合はケース、カバーを外してご使用ください。